

Sender einrichten - D/F/I/E

Für TV ohne Box / TV direkt an der Kabeldose / DigiCard / Umwandler

TV ohne Box: Um einen digitalen **manuellen** Sendersuchlauf durchzuführen, prüfe bitte im Handbuch deines Fernsehgerätes, welche der unten aufgeführten Einstellungen und Parameter du verwenden musst.

DigiCard: Für die Installation deiner DigiCard prüfe bitte im Handbuch deines Fernsehgerätes, welche der unten aufgeführten Einstellungen und Parameter du verwenden musst.

Umwandler: Um deinen Umwandler zu installieren, benötigst du die Network-ID sowie die Frequenz.

Einstellungen:

Antennentyp:	Kabel, Digital, DVB-C, UPC
Sendertyp:	Digital
Frequenzeinstellung:	Manuell (nicht automatisch!)

Parameter:

Network-ID:	43039
Frequenz MHz:	306
Frequenz kHz:	306000
Modulation:	QAM64
Symbolrate:	6900

Für Mediaboxen

Für die Installation deiner Mediabox benötigst du einen Aktivierungscode (3-stellig). Diesen entnimmst du der unten aufgeführten Liste.

Für Mediabox-Typ:	Cisco , Pace , Philips , Thomson
Dein Aktivierungscode:	301

Pour TV sans box / TV directement raccordée à la prise téléseuil / DigiCard / Convertisseur

TV sans box : Pour procéder à une recherche **manuelle** des chaînes numériques, vérifiez dans le mode d'emploi de votre téléviseur les configurations et paramètres ci-dessous qu'il convient d'utiliser.

DigiCard : Veuillez vous reporter au manuel de votre téléviseur pour connaître les configurations et paramètres à utiliser pour l'installation qui sont indiqués ci-dessous.

Convertisseur : Afin d'installer votre convertisseur, vous devez connaître le Network-ID, ainsi que la fréquence.

Configurations :

Type d'antenne :	Câble, numérique, DVB-C, UPC
Type de chaîne :	Numérique
Réglage de la fréquence :	Manuelle

Paramètres:

Network-ID:	43039
Fréquence MHz:	306
Fréquence kHz:	306000
Modulation:	QAM64
Taux de symbole:	6900

Pour les Mediabox

Pour pouvoir installer votre Mediabox, vous avez besoin d'un code d'activation (3 chiffres). Pour les obtenir, consultez la liste indiquée ci-dessous.

Pour la Mediabox du type:	Cisco , Pace , Philips , Thomson
Votre code d'activation:	301

Per TV senza box / televisore direttamente alla presa via cavo / DigiCard / Convertitore

TV senza box: la preghiamo di controllare nel manuale di istruzioni del suo televisore quali impostazioni e parametri dovrà utilizzare per la ricerca dei canali digitali.

DigiCard: la preghiamo di controllare nel manuale di istruzioni del suo televisore quali impostazioni e parametri dovrà utilizzare per l'installazione della DigiCard.

Convertitore: Per potere installare il vostro convertitore, avete bisogno del Network-ID e della frequenza.

Impostazioni:

Tipo d'antenna:	Cavo, digitale, DVB-C, UPC
Tipo di canale:	Digitale
Impostazioni della rete:	Manuale

Parametri:

Network-ID:	43039
Frequenza MHz:	306
Frequenza kHz:	306000
Modulazione:	QAM64
Symbol Rate:	6900

Per le Mediabox

Per l'installazione del vostro Mediabox vi serve o un Setup-ID (codice a 8 cifre) oppure un codice di attivazione (a 3 cifre), che troverete nell'elenco riportato in basso.

Per la Mediabox del tipo:	Cisco, Pace, Philips, Thomson
Il vostro codice di attivazione:	301

For TV without box / television set directly to the cable socket / DigiCard / Converter

TV without box: Please refer to the manual of your television set for the below indicated settings and parameters you need to carry out a digital channel search.

DigiCard: Please refer to the manual for your television set for the below indicated settings and parameters you need to use to install your DigiCard.

Converter: In order to install your converter, you need the Network-ID and the frequency.

Settings:

Aerial type:	Cable, digital, DVB-C, UPC
Channel type:	Digital
Network setting:	Manual

Parameters:

Network-ID:	43039
Frequency MHz:	306
Frequency kHz:	306000
Modulation:	QAM64
Symbol Rate:	6900

For Mediaboxes

For the installation of your Mediabox, you need an activation code [3-digit]. You can find these in the list below.

For Mediabox type:	Cisco, Pace, Philips, Thomson
Your activation code:	301